ハンズオン 全体の手順

2013年11月1日
第9回FrontISTR研究会

手順

(前提)

- π コンピュータへのログイン、ファイル転送ができる状態になっている
- FrontISTRはログインサーバにインストール済み
- 計算実行に必要な入力ファイルやジョブスクリプトは準備済み

(1) 例題説明

(2) π コンピュータにおけるFrontISTRのインストール環境の確認

(3) 各種入力ファイル、ジョブスクリプトの説明

- FrontISTR、領域分割モジュール(パーティショナ)の実行に必要な各種ファイル

(4) 各例題について以下を繰り返す

- 入力ファイル、ジョブスクリプトの確認
- 逐次解析
- 領域分割(パーティショニング)
- 並列解析 加速率の計測などを含む
- REVOCAP_PrePostでの可視化 各種可視化機能の試行を含む

例題説明(1)

▶ モデル名 conrod コネクションロッド

- 94,047節点 56,115要素
- 四面体2次要素
- 全長 L=235mm

▶ 解析種別

- 線形弾性静解析／固有値解析／熱伝導解析

▶ 境界条件(静解析)

- 大穴部の内周面を変位拘束
- 小穴部の内周面に $\delta_y=1.0\text{mm}$ 強制変位

図はMicroAVSで表示したもの

例題説明(2)

▶ モデル名 hinge ヒンジ

▶ 84,056節点 49,871要素

◦ 四面体2次要素

▶ 解析種別

◦ 線形弾性静解析／固有値解析／熱伝導解析

▶ 境界条件(静解析)

◦ 円孔Aの内周面を変位拘束

◦ 円孔Bの内周面にx方向荷重負荷

図はMicroAVSで表示したもの

例題説明 (3)

▶ モデル名 drill ドリル

- 1,700,262節点 9,895,566要素
- 四面体1次要素
- JIS B-4301 (type 6.1mm)
(直径 6.1mm, 長さ 101mm, 溝長63mm)

▶ 解析種別

- 線形弾性静解析／固有値解析

▶ 境界条件

- 軸部を変位拘束
- 刃先から3節点程度まで偶力と軸方向荷重を負荷

図はMicroAVSで表示したもの

πコンピュータにおけるFrontISTRのインストール環境、関連ファイル

▶ 実行モジュール

- bin/fistr1.serial 逐次版FrontISTR
- bin/fistr1 並列版FrontISTR
- bin/hecmw_part1 パーティショナ

▶ ジョブスクリプト

- job_fistr.sh FrontISTRの実行スクリプト
- job_part.sh 領域分割モジュール(パーティショナ)の実行スクリプト

▶ FrontISTR入力ファイル

- 全体制御データ hecmw_ctrl.dat (固定名)
- 単一領域メッシュデータ FistrModel.msh
- 解析制御データ FistrModel.cnt
- 領域分割制御データ hecmw_part_ctrl.dat (固定名)

バッチジョブの投入・状態表示コマンド

- ▶ バッチジョブ投入

`pjsub [script-file-name]`

- ▶ ジョブ状態表示

`pjstat [job-id]`

job_fistr.sh FrontISTRの実行スクリプト

逐次計算用

<code>#!/bin/bash</code>	
<code>#PJM -N "fistr1.serial"</code>	ジョブの名前
<code>#PJM -L "rscgrp=large"</code>	リソースグループ名(※)
<code>#PJM -L "node=1"</code>	使用ノード数
<code>#PJM -L "elapsed=12:00:00"</code>	計算経過時間
<code>#PJM -j</code>	ジョブの標準エラー出力を標準出力へ出力
<code>~/bin/fistr1.serial</code>	実行モジュール名(逐次版)

(※) large: 最大84ノード使用可能, small: 最大12ノード使用可能

job_part.sh パーティショナの実行スクリプト

逐次計算用

<code>#!/bin/bash</code>	
<code>#PJM -N "hecmw_part1"</code>	ジョブの名前
<code>#PJM -L "rscgrp=large"</code>	リソースグループ名(※)
<code>#PJM -L "node=1"</code>	使用ノード数
<code>#PJM -L "elapsed=6:00:00"</code>	計算経過時間
<code>#PJM -j</code>	ジョブの標準エラー出力を標準出力へ出力
<code>~/bin/hecmw_part1</code>	実行モジュール名

(※) large: 最大84ノード使用可能, small: 最大12ノード使用可能

job_fistr.sh FrontISTRの実行スクリプト

並列計算 PJM (ジョブ管理システム) の利用例

```
#!/bin/bash
#PJM -N "fistr1.mpi"           ジョブの名前
#PJM -L "rscgrp=large"        リソースグループ名(※)
#PJM -L "node=16"            使用ノード数
#PJM --mpi "proc=256"        MPIによる並列計算のプロセス数
#PJM -L "elapse=12:00:00"    計算経過時間
#PJM -j                       ジョブの標準エラー出力を標準出力へ出力

mpiexec ~/bin/fistr1.mpi
```

(※) large: 最大84ノード使用可能, small: 最大12ノード使用可能

実行時間の目安

モデル名	解析種別	PE数	CG反復	CPU (s)	
conrod NP 94,047 NE 56,115 四面体2次	弾性	1	840	310	
		4	842	62	
		16	843	21	
		64	1105	11	
	固有値	1		5240	ソルバ19回
		4		1434	ソルバ20回
		16		410	ソルバ20回
		64		166	ソルバ20回
	熱伝導	1		710	42
		4		705	12
		16		705	4.7

実行時間の目安

モデル名	解析種別	PE数	CG反復	CPU (s)	
hinge NP 84,056 NE 49,871 四面体2次	弾性	1	7525	428	
		4	7521	118	
		16	7522	38	
		64	7522	18	
	固有値	1		5240	ソルバ19回
		8		716	ソルバ19回
		128		129	ソルバ20回
	熱伝導	1		227	41
		4		227	12
		16		233	4.6

実行時間の目安

モデル名	解析種別	PE数	CG反復	CPU (s)	
drill NP 1,700,262 NE 9,895,566 四面体1次	弾性	1	20778	18849	
		4	18077	4486	
		16	17291	1357	
		64	16582	399	
		256	16574	194	
	固有値	16		18671	ソルバ15回
		256		2659	ソルバ15回
		512		1485	ソルバ15回
1024			916	ソルバ15回	